

# Enregistrez une télécommande sans entrée dans le mode programmation.

Vérifiez que la langue soit bien en Français.(menu Langue)

- |   |  |                 |  |
|---|--|-----------------|--|
| 1 |  | +<br>-<br><hr/> | Appuyer 2 fois sur ok                    |
| 2 |  | +<br>-<br><hr/> | PARAM Apparaît<br>Appuyer 3 fois sur -   |
| 3 |  | +<br>-<br><hr/> | LANGUE Apparaît<br>Appuyer 1 fois sur ok |
| 4 |  | +<br>-<br><hr/> | ITA Apparaît<br>Appuyer 1 fois sur -     |
| 5 |  | +<br>-<br><hr/> | FRA Apparaît<br>Appuyer 1 fois sur ok    |

\*\*\*\*\*

## A

- |   |  |                 |  |
|---|--|-----------------|--|
| 1 |  | +<br>-<br><hr/> | Appuyer 2 fois sur ok  |
| 2 |  | +<br>-<br><hr/> | PARAM Apparaît<br>Appuyer 2 fois sur -   |
| 3 |  | +<br>-<br><hr/> | Radio Apparaît<br>Appuyer 1 fois sur ok  |
| 4 |  | +<br>-<br><hr/> | ADJ START Apparaît<br>Appuyer 1 fois sur ok  |
| 5 |  | +<br>-<br><hr/> | <br><b>Appuyez sur les deux boutons simultanément. jusqu'a que la led s'allume. Et relachez.</b> |
| 6 |  | +<br>-<br><hr/> |  |
| 7 |  | +<br>-<br><hr/> | <br><b>Touche desiree.(Une impulsion)</b>  |
| 8 |  | +<br>-<br><hr/> | ok 01 donc 1 telecommande programmee   |

## B

Sur la télécommande déjà programmer.

- 1 **Appuyez sur les deux touches simultanément. jusqu'a ce que la led s'allume.**
- 2 **Relachez !! et appuyez sur la touche déjà programmée.**
- 3 **Prendre une nouvelle télécommande. Appuyez sur les deux touches simultanément. Jusqu'a ce que la led s'allume.**
- 4 **Relachez !! et appuyez sur la touche déjà programmée.**

Vous avez 10 secondes pour reprogrammer une autre télécommande en faisant l'étape 3 et 4. sinon refaire la manipulation complet fig:B.